

## HX531 直流电压电流源操作示意图



第一步：整机连接 220V 交流电源后，打开机箱左侧电源开关。

第二步：将输出电表显示选择开关置于凸位，即为输出电压挡位。

第三步：通过调节输出电压粗调及细调旋钮达到所需的电压值。

第四步：按照正负极从输出端口连接到所需的用电器。将电压电流显示转换开关置于低位即可显示输出电流的大小。