

HX650-1 干体校验炉操作示意图



第一步：检查干体校验炉是否有损伤，用提取棒安放好套管（1）。

第二步：连接好电源线并检查正确后开机，用“▲”或“▼”键设置温度控制器的温度到需要的温度值。

第三步：把被校温度计插入到合适的套管孔位中，等待升温且稳定，此时状态指示灯“OP1”处于闪烁调节状态。

第四步：当校验完成时，应设置控制器的温度为 25℃，并等待温度降低至 50℃以下时，才可将干体校验炉放回到仪器箱中。